

Centralina ZEN 8A

manuale utente



ZEN 8A COPIA DEL TELECOMANDO

1- Tenere premuti contemporaneamente il 1° e il 2° pulsante, il led lampeggerà più volte, continuare a premere il 1° pulsante, rilasciare il 2° pulsante e poi premerlo tre volte.

Il led lampeggerà più volte indicando che il codice è stato cancellato.

2- Avvicinare quindi il telecomando che si vuole copiare al comando di cui si è appena cancellato il codice, premere contemporaneamente i tasti di entrambi i comandi quando il led della copiatrice lampeggia, quel tasto è già configurato. Copia il resto dei pulsanti seguendo la stessa procedura.

3- Tenere premuti contemporaneamente il 3° e il 4° tasto per ripristinare l'ultimo codice cancellato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA	_____	433 Mhz
GAMMA IN CAMPO LIBERO	_____	150M
CODICE	_____	CODICE FISSO
BATTERIA	_____	CR2016 x 2
DURATA DELLA BATTERIA	_____	2 ANNI (10 TRASMISSIONI AL GIORNO)
MASSIMO ASSORBIMENTO	_____	<small>9 DEL MATTINO</small>
PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI	_____	IP40
TEMPERATURE AMBIENTALI DI LAVORO	_____	-10 -> 60 °C

