

COPIADO DE CONTROL REMOTO ZEN 8A

- 1- Mantener presionado los botones 1º y 2º a la vez, el led parpadeara varias veces, seguir presionando el botón 1º, soltar el botón 2º y luego presionarlo tres veces. El led parpadeara varias veces indicando que el código fue borrado.
- 2- Luego coloque el control remoto que desea copiar junto al control que acaba de borrar el código, presione los botones al mismo tiempo de ambos controles cuando el led del copiador parpadee ya queda configurado ese botón. Copiar el resto de los botones siguiendo el mismo procedimiento.
- 3- Mantener presionado los botones 3º y 4º a la vez para restaurar el último código borrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRECUENCIA _____	433MHz
ALCANCE EN CAMPO LIBRE _____	150 M
CÓDIGO _____	CÓDIGO FIJO
BATERIA _____	CR2016 x 2
DURACIÓN DE LA BATERÍA _____	2 AÑOS (10 TRANSMISIONES POR DÍA)
ABSORCIÓN MÁXIMA _____	9 MA
PROTECCIÓN DE AGENTES ATMOSFÉRICOS _____	IP40
TEMPERATURAS AMBIENTES DE TRABAJO _____	-10 -> 60 °C

