


EGO Dome + A50

manuale utente



COLLEGAMENTO EGODOME + CENTRALE A50



Il motore della cupola ha 7 cavi:

- Ingresso motore; Marrone e Nero + ; Blu comune Giallo verde, filo di terra (cavo da 2 mm)
- Ingresso a fine gara; Nero, Marrone e Blu (comune, fili da 1 mm)

Power Station A 50, la disposizione dei cavi (nero e marrone) può variare in funzione dell'apertura del cancello, lo schema seguente mostra l'apertura del cancello verso l'interno.

Al primo inserimento, al primo impulso del comando, il cancello deve partire in apertura, altrimenti invertire i cavi motore e finecorsa (marrone e nero).

